

# MJERE NAKON PREŠANJA SA HIDRAULIČNIM PREŠAMA

## ČAHURA NA CIJEVI «MANULI» ZA AUTO KLIMU

	ČAHURA	NOGICA PRIKLJUČKA	CIJEV	Priklučci sa predmontiranim čahurama za cijevi REFRIFAST	REFRIFAST	REFRISTAR	REFRIMASTER
	ČAHURA	NOGICA PRIKLJUČKA	CIJEV	Priklučci sa predmontiranim čahurama za cijevi REFRIFAST	REFRIFAST	REFRISTAR	REFRIMASTER
NP 8	14,8	16,7	R6/2TE	STANDARDNA	RS	REFRISTAR	REFRIMASTER
NP 10	16,3	20,5		20,2	18,7	16,9	
NP 13	18,8	23,0		21,3	20,6	19,9	18,5
NP 16	21,1			26,0	23,5	21,8	23,2
				30,8	28,2	26,0	26,0
						R7/MT1	

- Napomene:**
- Obzirom da je originalne čahure i priključke za „Manulijeve“ cijevi za auto klimu vrlo teško nabaviti (zasebne čahure za cijevi REFRIFAST ni ne postoje), „Ko-flex“ je eksperimentiranjem sa priključcima koje je moguće prešati sa hidrauličnim prešama došao do zaključka da je za auto klimu moguće koristiti i gore navedene čahure, koje se inače koriste za druge vrste cijevi. Radi toga su za njih navedene mjere prešanja samo informacija onima koji ih namjeravaju koristiti za cijevi za auto klimu. Isto tako važno je naznačiti i da se nijedne od gore navedenih čahura ne može prešati sa ručnim prešama koje se inače koriste za priključke koje zbog konstrukcije lukova nije moguće prešati na hidrauličnim prešama.
  - Za cijevi REFRISTAR NP 8, 13 i 16 treba čahurama 1SN/2SN NP 8, 13 i 16 „skinuti“ zube.